





Saturn 1800 LED

Instrukcja montażu
 Installation instructions
 Instructions de montage
 Montageanleitung
 ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА





PL - Wyłączyć zasilanie przed wymianą lampy.
 UK - Disconnect the unit before changing the lamp.
 F - Debrancher l'appareil avant de changer la lampe.
 D - Von den Auswechseln der lampe die Leuchte von der Netzspannung trennen.



PL - Temp. przechowywania/otoczenia i wilgotność względna.
 UK - Storage temp./ambient temp. and humidity.
 F - Température de stockage, temp. ambiante et humidité.
 D - Temp. Lagerung / temp. relative Luftfeuchtigkeit.

-20°C...+80°C
 -20°C...+40°C
 10... 90%



IMPERIAL sp. z o.o. s. k
 ul. Kolobrzeska 9E, 78-200 Białogard
 tel. +48 94 312 78 20, tel./fax. +48 94 312 78 69
 email: office@imperial.pl
 NIP 672-000-62-93

imperial®